

# 2011年 デジタルセットトップボックス LS200・300シリーズ リモコンボタン配列表



	1	2	3	4	5
1	STB電源	テレビ電源	テレビチャンネルアップ°		
2	画面表示	入力切換	テレビチャンネルダウン		
3	ブラウザ	データ放送	メニュー		
4	青	赤	緑	黄	
5	番組内容	番組表	操作一覧		
6	上下左右 ボタン 左ボタン	上下左右 ボタン 右ボタン	上下左右 ボタン 上ボタン	上下左右 ボタン 下ボタン	決定ボタン
7	サブメニュー	戻る			
8	地上デジタル	BSデジタル	CATV	VOD	
9	1チャンネル	2チャンネル	3チャンネル		
10	4チャンネル	5チャンネル	6チャンネル		
11	7チャンネル	8チャンネル	9チャンネル		
12	10チャンネル	11チャンネル	12チャンネル		
13	3桁入力	チャンネルアップ°	音量プラス		
14	お好み選局				
15	前選局	チャンネルダウン	音量マイナス		
16	字幕	音声切換	消音		
17	元の画面				

16の2 音声切換の長押しで 音声ガイドの設定画面に入る