

2014年春 ブルーレイディーガ(BXT870/970) リモコンボタン配列表

【リモコン 操作面】



	1	2	3	4	5
1	マイク				
2	本体電源	テレビ電源	入力切替		
3	チャンネル録画一覧	音声操作ボタン	音量プラス		
4	ワンタッチ予約録画	スタートボタン	音量マイナス		
5	録画一覧	番組表			
6	上下左右ボタン 左ボタン	上下左右ボタン 上ボタン	上下左右ボタン 右ボタン	上下左右ボタン 下ボタン	決定ボタン
7	サブメニュー	戻る			
8	青ボタン	赤ボタン	緑ボタン	黄ボタン	
9	早戻し	再生	早送り		
10	スキップ戻し	一時停止	スキップ送り		
11	10秒戻し チャンネルダウン	停止	30秒送り チャンネルアップ		

【 リモコン ふたの中 】



	1	2	3	4
ナカ 1	HDD	BD/SD	ゆっくり再生	おもいで
ナカ 2	開閉ボタン	検索	予約確認	録画モード
ナカ 3	再生設定	字幕・音声	表示	入力切換
ナカ 4	地上/BS/CS	もっとTV VOD	リンク・ネット	消去
ナカ 5	1チャンネル	2チャンネル	3チャンネル	3桁入力
ナカ 6	4チャンネル	5チャンネル	6チャンネル	テレビ チャンネルアップ
ナカ 7	7チャンネル	8チャンネル	9チャンネル	テレビ チャンネルダウン
ナカ 8	10チャンネル	11チャンネル	12チャンネル	データボタン

【 リモコン 背面 】



	1
背面 1	モーションボタン