

# 2014年ビエラ AS630 シリーズ リモコンボタン配列表




	1	2	3	4	5
1	テレビ電源	節電視聴	画面表示	入力切換	
2	青	赤	緑	黄	
3	アプリ	ホーム	番組表		
4	上下左右ボタン 左ボタン	上下左右ボタン 右ボタン	上下左右ボタン 上ボタン	上下左右ボタン 下ボタン	決定ボタン
5	サブメニュー	戻る			
6	地上デジタル	BSデジタル	CSデジタル 1/2	VOD もっとTV	
7	1チャンネル	2チャンネル	3チャンネル		
8	4チャンネル	5チャンネル	6チャンネル		
9	7チャンネル	8チャンネル	9チャンネル		
10	10チャンネル	11チャンネル	12チャンネル		
11	元の画面	チャンネル アップ	音量プラス		
12	消音	チャンネル ダウン	音量マイナス		
13	スキップ戻し	スキップ送り	早戻し	早送り	
14	録画	停止	一時停止	再生/ 1.3倍速	

## リモコン上部左側面縦一列のボタン



S6 メニューボタンの長押しで、音声ガイドの設定画面に入る

## リモコン下部蓋の中



	1	2	3	4
ナカ1	音声切換	ディーガ操作	字幕	30秒送り
ナカ2	ガイド		画面モード	ピエラリンク

ナカ1の1 音声切換で、解説放送のオンオフ  
 ナカ2の2 ボタンは有りません