

# DMR-BRX2000シリーズ リモコンボタン配列表



	1	2	3	4	5
1	電源	テレビ操作	画面表示	開閉	
2	テレビ電源	チャンネル アップ	音量プラス	データ	
3	テレビ 入力切換	チャンネル ダウン	音量マイナス	入力切換 消音	
4	地上	BS	CS	NETFLIX ネットフリックス	
5	1チャンネル	2チャンネル	3チャンネル		
6	4チャンネル	5チャンネル	6チャンネル		
7	7チャンネル	8チャンネル	9チャンネル		
8	10チャンネル	11チャンネル	12チャンネル		
9	早戻し	再生	早送り		
10	スキップ 戻り	一時停止	スキップ 送り		
11	10秒戻し	停止	30秒戻し		
12	チャンネル 録画設定	録画一覧	スタート		
13	ワンタッチ 予約録画	再生メニュー			
14	チャンネル 録画一覧	新着番組	番組表		
15	上下左右ボタン 左ボタン	上下左右ボタン 上ボタン	上下左右ボタン 右ボタン	上下左右ボタン 下ボタン	決定ボタン
16	サブメニュー	戻る			
17	青ボタン	赤ボタン	緑ボタン	黄ボタン	
18	リンクネット	消去	音声	字幕	
19	予約確認	HDD/BD/SD	検索	録画モード	