

# DMR-BRX4000/6000シリーズ リモコンボタン配列表



	1	2	3	4	5
1	電源	テレビ操作	開閉		
2	テレビ電源	チャンネルアップ	音量プラス	データ	
3	テレビ入力切換	チャンネルダウン	音量マイナス	消音	
4	地上	BS	CS	NETFLIX ネットフリックス	
5	録画一覧	音声操作	スタート		
6	ワンタッチ予約録画	新着番組	再生メニュー		
7	チャンネル録画一覧	番組表			
8	上下左右ボタン 左ボタン	上下左右ボタン 上ボタン	上下左右ボタン 右ボタン	上下左右ボタン 下ボタン	決定ボタン
9	サブメニュー	戻る			
10	青ボタン	赤ボタン	緑ボタン	黄ボタン	
11	早戻り	再生	早送り		
12	スキップ戻り	一時停止	スキップ送り		
13	10秒戻し	停止	30秒送り		
14	チャンネル録画設定	検索	予約確認	画面表示	
15	入力切換	HDD	BD/SD	録画モード	
16	1チャンネル	2チャンネル	3チャンネル	ネット	
17	4チャンネル	5チャンネル	6チャンネル	消去	
18	7チャンネル	8チャンネル	9チャンネル	音声	
19	10チャンネル	11チャンネル	12チャンネル	字幕	