

DMR-BR 30 リモコンボタン配列リスト



	1	2	3	4	5
1	電源	テレビ 電源	テレビ チャンネルアップ	テレビ 音量プラス	
2	開閉	テレビ 入力切換	テレビ チャンネルダウン	テレビ 音量マイナス	
3	1 チャンネル	2 チャンネル	3 チャンネル	チャンネルアップ 30秒 送り	
4	4 チャンネル	5 チャンネル	6 チャンネル	チャンネルダウン 10秒 戻し	
5	7 チャンネル	8 チャンネル	9 チャンネル	音声	
6	10 チャンネル	11 チャンネル	12 チャンネル	画面表示	
7	スキップ戻し	スキップ送り	早戻し	早送り	
8	停止	一時停止	再生/ 1.3倍速		
9	ガイド	予約確認			
10	録画一覧 ポップアップメニュー	番組表	スタート		
11	上下左右ボタン 左ボタン	上下左右ボタン 上ボタン	上下左右ボタン 右ボタン	上下左右ボタン 下ボタン	決定ボタン
12	サブメニュー	戻る			
13	青	赤	緑	黄	
14	録画	HDD	BD/DVD	SD	
15	録画モード	再生設定	消去	データ チャプターマーク	

DMR-BR30 シンプルリモコンボタン配列表



	1	2	3	4	5
1	電源				
2	早戻し	再生	早送り		
3	停止				
4	録画一覧 メニュー	予約／確認			
5	上下左右ボタン 左ボタン	上下左右ボタン 上ボタン	上下左右ボタン 右ボタン	上下左右ボタン 下ボタン	決定ボタン
6	放送を見る	戻る			
7	消去	録画	ダビング		