

# DMR-BZT800 リモコンボタン配列表



	1	2	3	4	5
1	電源	開閉			
2	テレビ電源	テレビチャンネルアップ	テレビ音量プラス	チャンネルアップ	
3	テレビ入力切換	テレビチャンネルダウン	テレビ音量マイナス	チャンネルダウン	
4	地上	BS	CS	ネット	
5	1チャンネル	2チャンネル	3チャンネル		
6	4チャンネル	5チャンネル	6チャンネル		
7	7チャンネル	8チャンネル	9チャンネル		
8	10チャンネル	11チャンネル	12チャンネル		
9	早戻し	再生/1.3倍速	早送り		
10	スキップ戻し	一時停止	スキップ送り		
11	10秒戻し	停止	30秒送り		
12	ガイド	予約確認			
13	録画一覧 ポップアップメニュー	番組表	スタート		
14	上下左右ボタン 左ボタン	上下左右ボタン 上ボタン	上下左右ボタン 右ボタン	上下左右ボタン 下ボタン	決定ボタン
15	サブメニュー	戻る			
16	青	赤	緑	黄	
17	HDD	BD/DVD	SD		
18	チャプターマーク	Skype	画面表示	消去	

# ふた ナカボタン配列表



	1	2	3	4
ナカ1	データ	録画モード	録画	タイムワープ
ナカ2	3桁入力	音声切換	再生設定	入力切換