


DMR-BZT810 リモコンボタン配列表



	1	2	3	4	5
1	電源	エコ待機	閉閉		
2	テレビ電源	テレビチャンネルアップ	テレビ音量プラス	チャンネルアップ	
3	テレビ入力切換	テレビチャンネルダウン	テレビ音量マイナス	チャンネルダウン	
4	地上	BS	CS	ネット	
5	1チャンネル	2チャンネル	3チャンネル		
6	4チャンネル	5チャンネル	6チャンネル		
7	7チャンネル	8チャンネル	9チャンネル		
8	10チャンネル	11チャンネル	12チャンネル		
9	早戻し	再生/1.3倍速	早送り		
10	スキップ戻し	一時停止	スキップ送り		
11	10秒戻し お好みチャンネル	停止	30秒送り		
12	ワンタッチ 予約録画	スタート	予約確認		
13	録画一覧 ポップアップメニュー	番組表			
14	上下左右ボタン 左ボタン	上下左右ボタン 上ボタン	上下左右ボタン 右ボタン	上下左右ボタン 下ボタン	決定ボタン
15	サブメニュー	戻る			
16	青	赤	緑	黄 チャプターマーク	
17	HDD	BD/DVD	SD	Skype	

ふた ナカボタン配列表



	1	2	3	4
ナカ1	データ	3桁入力 消去	再生設定	録画モード
ナカ2	ガイド	画面表示	音声切換	入力切換