

# DMR-BWT550 リモコンボタン配列表



	1	2	3	4	5
1	電源	テレビ電源	テレビチャンネルアップ	テレビ音量プラス	
2	おもいで	テレビ入力切換	テレビチャンネルダウン	テレビ音量マイナス	
3	1チャンネル	2チャンネル	3チャンネル	チャンネルアップ30秒送り	
4	4チャンネル	5チャンネル	6チャンネル	チャンネルダウン10秒戻し	
5	7チャンネル	8チャンネル	9チャンネル	表示	
6	10チャンネル	11チャンネル	12チャンネル	予約確認	
7	スキップ戻し	スキップ送り	早戻し	早送り	
8	停止	一時停止/ お好みチャンネル	再生/ 1.3倍速		
9	ワンタッチ予約録画	かんたんスタート			
10	録画一覧 ポップアップメニュー	スタート	番組表		
11	上下左右ボタン 左ボタン	上下左右ボタン 上ボタン	上下左右ボタン 右ボタン	上下左右ボタン 下ボタン	決定ボタン
12	サブメニュー	戻る			
13	青	赤	緑	黄 チャプターマーク	
14	地上/BS/CS	VOD/ もっとTV	ネット	検索	
15	データ	3桁入力/ 消去	音声切換	開閉	
16	録画モード	ガイド	入力切換	HDD/BD/SD	