

DMR-BWT 555 リモコンボタン配列表



	1	2	3	4	5
1	電源	テレビ 電源	テレビ チャンネルアップ	テレビ 音量プラス	
2	おもいで	テレビ 入力切換	テレビ チャンネルダウン	テレビ 音量マイナス	
3	1 チャンネル	2 チャンネル	3 チャンネル	チャンネルアップ 30秒 送り	
4	4 チャンネル	5 チャンネル	6 チャンネル	チャンネルダウン 10秒 戻し	
5	7 チャンネル	8 チャンネル	9 チャンネル	表示	
6	10 チャンネル	11 チャンネル	12 チャンネル	予約確認	
7	スキップ戻し	スキップ送り	早戻し	早送り	
8	停止	一時停止/ お好みチャンネル	再生/ 1.3倍速		
9	ワンタッチ 予約録画	かんたん スタート			
10	録画一覧 ポップアップメニュー	スタート	番組表		
11	上下左右ボタン 左ボタン	上下左右ボタン 上ボタン	上下左右ボタン 右ボタン	上下左右ボタン 下ボタン	決定ボタン
12	サブメニュー	戻る			
13	青	赤	緑	黄 チャプターマーク	
14	地上/BS/CS	VOD/ もっとTV	ネット	検索	
15	データ	3桁入力 /消去	音声切換	開閉	
16	録画モード	ガイド	入力切換	HDD/BD/SD	