

DMR-BWT560 リモコンボタン配列表



| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------|
| 1 | 電源 | テレビ電源 | テレビチャンネルアップ | テレビ音量プラス | |
| 2 | おもいで | テレビ入力切換 | テレビチャンネルダウン | テレビ音量マイナス | |
| 3 | 1チャンネル | 2チャンネル | 3チャンネル | チャンネルアップ30秒送り | |
| 4 | 4チャンネル | 5チャンネル | 6チャンネル | チャンネルダウン10秒戻し | |
| 5 | 7チャンネル | 8チャンネル | 9チャンネル | ゼロワット待機 | |
| 6 | 10チャンネル | 11チャンネル | 12チャンネル | ゆっくり | |
| 7 | スキップ戻し | スキップ送り | 早戻し | 早送り | |
| 8 | 停止 | 一時停止/ お好みチャンネル | 再生/ 1.3倍速 | | |
| 9 | ワンタッチ予約録画 | かんたんスタート | | | |
| 10 | 録画一覧 ポップアップメニュー | スタート | 番組表 | | |
| 11 | 上下左右ボタン 左ボタン | 上下左右ボタン 上ボタン | 上下左右ボタン 右ボタン | 上下左右ボタン 下ボタン | 決定ボタン |
| 12 | サブメニュー | 戻る | | | |
| 13 | 青 | 赤 | 緑 | 黄 チャプターマーク | |
| 14 | 地上/BS/CS | VOD/ もっとTV | ネット | 検索 | |
| 15 | データ | 3桁入力/ 消去 | 音声/字幕 | 開閉 | |
| 16 | HDD/BD/SD | 予約確認 | 入力切換 | 画面表示 | |