

DMR-BZT9600 リモコンボタン配列表



	1	2	3	4	5
1	電源	おもいで	開閉		
2	テレビ電源	テレビチャンネルアップ	テレビ音量プラス	チャンネルアップ	
3	テレビ入力切換	テレビチャンネルダウン	テレビ音量マイナス	チャンネルダウン	
4	地上	BS	CS	VOD	
5	1チャンネル	2チャンネル	3チャンネル		
6	4チャンネル	5チャンネル	6チャンネル		
7	7チャンネル	8チャンネル	9チャンネル		
8	10チャンネル	11チャンネル	12チャンネル		
9	早戻し	再生/1.3倍速	早送り		
10	スキップ戻し	一時停止	スキップ送り		
11	10秒戻し	停止	30秒送り		
12	ゆっくり再生	検索	予約確認		
13	ワンタッチ予約録画	かんたんスタート			
14	録画一覧ポップアップメニュー	スタート	番組表		
15	上下左右ボタン 左ボタン	上下左右ボタン 上ボタン	上下左右ボタン 右ボタン	上下左右ボタン 下ボタン	決定ボタン
16	サブメニュー	戻る			
17	青	赤	緑	黄	
18	HDD/BD/SD リンク	リンク	ネット	画面表示	

ふた ナカボタン配列表



	1	2	3	4
ナカ1	データ	3桁入力	音声/字幕	タイムワープ
ナカ2	録画モード	消去	再生設定	入力切換