

DMR-BRW500 リモコンボタン配列表



	1	2	3	4	5
1	電源	テレビ操作	おもいで	開閉	
2	テレビ電源	チャンネルアップ	音量プラス	画面表示	
3	テレビ入力切換	チャンネルダウン	音量マイナス	データ	
4	地上	BS	CS	VOD	
5	1チャンネル	2チャンネル	3チャンネル		
6	4チャンネル	5チャンネル	6チャンネル		
7	7チャンネル	8チャンネル	9チャンネル		
8	10チャンネル	11チャンネル	12チャンネル		
9	早戻し	再生/ 1.3倍速	早送り		
10	スキップ戻し	一時停止	スキップ送り		
11	10秒戻し お好みチャンネル	停止	30秒送り		
12	ゆっくりはっきり	検索	予約確認		
13	ワンタッチ予約 録画	セレクトバー			
14	録画一覧 ポップアップメニュー	スタート	番組表		
15	上下左右ボタン 左ボタン	上下左右ボタン 上ボタン	上下左右ボタン 右ボタン	上下左右ボタン 下ボタン	決定ボタン
16	サブメニュー	戻る			
17	青	赤	緑	黄 チャプターマーク	
18	ネット	3桁入力/消去	音声	字幕	
19	入力切換	HDD	BD/SD	録画モード	