

DMR-BRZ1000 リモコンボタン配列表



	1	2	3	4	5
1	電源ボタン	テレビ操作	おもいで	開閉	
2	テレビ電源	チャンネルアップ	音量プラス	画面表示	
3	テレビ入力切換	チャンネルダウン	音量マイナス	データ	
4	地上	BS	CS	VOD	
5	1チャンネル	2チャンネル	3チャンネル		
6	4チャンネル	5チャンネル	6チャンネル		
7	7チャンネル	8チャンネル	9チャンネル		
8	10チャンネル	11チャンネル	12チャンネル		
9	早戻し	再生/ 1.3倍速	早送り		
10	スキップ戻し	一時停止	スキップ送り		
11	10秒戻し お好みチャンネル	停止	30秒送り		
12	ゆっくりはっきり	検索	予約確認		
13	ワンタッチ予約録画	セレクトバー			
14	録画一覧/ ポップアップメニュー	スタート	番組表		
15	上下左右ボタン 左ボタン	上下左右ボタン 上ボタン	上下左右ボタン 右ボタン	上下左右ボタン 下ボタン	決定ボタン
16	サブメニュー	戻る			
17	青	赤	緑	黄 チャターマーク	
18	ネット・リンク	3桁入力/消去	音声	字幕	
19	入力切換	HDD	BD/SD	録画モード	