

DMR-BRW510 リモコンボタン配列表



	1	2	3	4	5
1	電源ボタン	テレビ操作	画面表示	開/閉	
2	テレビ電源	チャンネルアップ	音量プラス	データ	
3	テレビ入力 切換	チャンネルダウン	音量マイナス	入力切換 /消音	
4	地上	BS	CS	アクトピラ	
5	1 チャンネル	2 チャンネル	3 チャンネル		
6	4 チャンネル	5 チャンネル	6 チャンネル		
7	7 チャンネル	8 チャンネル	9 チャンネル		
8	10 チャンネル	11 チャンネル	12 チャンネル		
9	早戻し	再生/ 1.3倍速	早送り		
10	スキップ戻し	一時停止	スキップ送り		
11	10秒戻し	停止	30秒送り		
12	ゆっくり/ はっきり	新番組	予約確認		
13	ワンタッチ予約/録 画	再生メニュー			
14	録画一覧/ ポップアップ メニュー	スタート	番組表		
15	上下左右ボタン 左ボタン	上下左右ボタン 上ボタン	上下左右ボタン 右ボタン	上下左右ボタン 下ボタン	決定ボタン
16	サブメニュー	戻る			
17	青	赤	緑	黄/ チャプターマーク	
18	リンク	消去	音声	字幕	
19	検索	HDD	BD/SD	録画モード	