

DMR-BRX6000 リモコンボタン配列表



	1	2	3	4	5
0	マイク				
1	電源	テレビ操作	開閉		
2	テレビ電源	チャンネルアップ	音量プラス	データ	
3	テレビ入力切換	チャンネルダウン	音量マイナス	消音	
4	地上	BS	CS	NETFLIX	
5	録画一覧 ポップアップメニュー	音声操作	スタート		
6	ワンタッチ予約 /録画	新着番組	再生メニュー		
7	チャンネル 録画一覧	番組表			
8	上下左右ボタン 左ボタン	上下左右ボタン 上ボタン	上下左右ボタン 右ボタン	上下左右ボタン 下ボタン	決定ボタン
9	サブメニュー	戻る			
10	青	赤	緑	黄 /チャプターマーク	
11	早戻し	再生/ 1. 3倍速	早送り		
12	スキップ戻し	一時停止	スキップ送り		
13	10秒戻し	停止	30秒送り		
14	チャンネル 録画設定	検索	予約確認	画面表示	
15	入力切換	HDD	BD/SD	録画モード	
16	1 チャンネル	2 チャンネル	3 チャンネル	ネット・リンク	
17	4 チャンネル	5 チャンネル	6 チャンネル	3桁入力/消去	
18	7 チャンネル	8 チャンネル	9 チャンネル	音声	
19	10 チャンネル	11 チャンネル	12 チャンネル	字幕	

リモコン 背面 ボタン配列表

リモコン背面



モーション
ボタン

	1
背面1	モーション