

# DMR-UX4030 リモコンボタン配列表



	1	2	3	4	5
0	マイク				
1	電源	テレビ操作	開閉		
2	テレビ電源	チャンネルアップ	音量プラス	データ	
3	テレビ入力切換	チャンネルダウン	音量マイナス	消音	
4	地上	BS	CS	NETFLIX	
5	録画一覧	音声操作	機能一覧		
6	ワンタッチ予約/録画	新着番組	再生メニュー		
7	チャンネル録画一覧	番組表			
8	上下左右ボタン左ボタン	上下左右ボタン上ボタン	上下左右ボタン右ボタン	上下左右ボタン下ボタン	決定ボタン
9	サブメニュー	戻る			
10	青	赤	緑	黄/チャプターマーク	
11	早戻し	再生/1.3倍速	早送り		
12	スキップ戻し	一時停止	スキップ送り		
13	10秒戻し	停止	30秒送り		
14	チャンネル録画設定	検索	予約確認	画面表示	
15	再生設定	HDD	BD/SD	録画モード	
16	1チャンネル	2チャンネル	3チャンネル	リンク/ネット	
17	4チャンネル	5チャンネル	6チャンネル	3桁入力/消去	
18	7チャンネル	8チャンネル	9チャンネル	音声	
19	10チャンネル	11チャンネル	12チャンネル	字幕	

# リモコン 背面 ボタン配列表

リモコン背面



モーション  
ボタン

	1
背面1	モーション