

DMR - BRG2050 リモコンボタン配列表



| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------|
| 1 | 電源 | テレビ操作 | 画面表示 | 開/閉 | |
| 2 | テレビ電源 | チャンネルアップ | 音量プラス | データ | |
| 3 | テレビ入力切換 | チャンネルダウン | 音量マイナス | 入力切換/消音 | |
| 4 | 地上 | BS | CS | NETFLIX | |
| 5 | 1チャンネル | 2チャンネル | 3チャンネル | | |
| 6 | 4チャンネル | 5チャンネル | 6チャンネル | | |
| 7 | 7チャンネル | 8チャンネル | 9チャンネル | | |
| 8 | 10チャンネル | 11チャンネル | 12チャンネル | | |
| 9 | 早戻し | 再生/1.3倍速 | 早送り | | |
| 10 | スキップ戻し | 一時停止 | スキップ送り | | |
| 11 | 10秒戻し お好みチャンネル | 停止 | 30秒送り | | |
| 12 | 音楽 | 写真 | 新番組 | | |
| 13 | ワンタッチ 予約録画 | 再生メニュー | | | |
| 14 | 録画一覧/ ポップアップメニュー | ホーム | 番組表 | | |
| 15 | 上下左右ボタン 左ボタン | 上下左右ボタン 上ボタン | 上下左右ボタン 右ボタン | 上下左右ボタン 下ボタン | 決定ボタン |
| 16 | サブメニュー | 戻る | | | |
| 17 | 青 | 赤 | 緑 | 黄/ チャプターマーク | |
| 18 | ゆっくり | 消去 | 音声 | 字幕 | |
| 19 | 検索 | HDD/BD | 予約確認 | 録画モード | |