

DMR-UX7050 リモコンボタン配列表



| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------|
| 0 | マイク | | | | |
| 1 | 電源 | テレビ操作 | 開閉 | | |
| 2 | テレビ電源 | チャンネルアップ | 音量プラス | データ | |
| 3 | テレビ入力切換 | チャンネルダウン | 音量マイナス | 消音 | |
| 4 | 地上 | BS | CS | NETFLIX | |
| 5 | 録画一覧 | 音声操作 | ホーム | | |
| 6 | ワンタッチ予約/録画 | 新着番組 | 再生メニュー | | |
| 7 | チャンネル録画一覧 | 番組表 | | | |
| 8 | 上下左右ボタン 左ボタン | 上下左右ボタン 上ボタン | 上下左右ボタン 右ボタン | 上下左右ボタン 下ボタン | 決定ボタン |
| 9 | サブメニュー | 戻る | | | |
| 10 | 青 | 赤 | 緑 | 黄/ チャプターマーク | |
| 11 | 早戻し | 再生/1.3倍速 | 早送り | | |
| 12 | スキップ戻し | 一時停止 | スキップ送り | | |
| 13 | 10秒戻し | 停止 | 30秒送り | | |
| 14 | チャンネル録画設定 | 検索 | 予約確認 | 画面表示 | |
| 15 | 再生設定 | HDD | BD | 録画モード | |
| 16 | 1チャンネル | 2チャンネル | 3チャンネル | リンク/ネット | |
| 17 | 4チャンネル | 5チャンネル | 6チャンネル | 3桁入力/消去 | |
| 18 | 7チャンネル | 8チャンネル | 9チャンネル | 音声 | |
| 19 | 10チャンネル | 11チャンネル | 12チャンネル | 字幕 | |

リモコン 背面 ボタン配列表

リモコン背面



モーション
ボタン

| | |
|-----|-------|
| | 1 |
| 背面1 | モーション |