

TH-L19C2 ボタン配列表



	1	2	3	4	5
1	電源	画面表示	入力切換		
2	SDカード	アクトビラ	メニュー		
3	ビエラリンク	番組表	らくらくアイコン		
4	上下左右ボタン 左ボタン	上下左右ボタン 上ボタン	上下左右ボタン 右ボタン	上下左右ボタン 下ボタン	決定ボタン
5	サブメニュー	戻る			
6	青	赤	緑	黄	
7	チャンネルアップ	音量プラス			
8	チャンネルダウン	音量マイナス			
9	元の画面	画面モード	音声切換	消音	
10	1チャンネル	2チャンネル	3チャンネル		
11	4チャンネル	5チャンネル	6チャンネル		
12	7チャンネル	8チャンネル	9チャンネル		
13	10チャンネル	11チャンネル	12チャンネル		
14	放送切換	オフタイマー	データ		

2の3 メニューボタンの長押しで、音声ガイドの設定画面に入る