

TH-49D300 ボタン配列表



| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------|
| 1 | 電源 | オフタイマー | 画面表示 | 入力切換 | |
| 2 | 地上デジタル | BSデジタル | CSデジタル | アクトビラ | |
| 3 | データ | 元の画面 | | | |
| 4 | 録画一覧 | 番組表 | らくらくアイコン | | |
| 5 | 上下左右ボタン 左ボタン | 上下左右ボタン 上ボタン | 上下左右ボタン 右ボタン | 上下左右ボタン 下ボタン | 決定ボタン |
| 6 | サブメニュー | 戻る | | | |
| 7 | 青 | 赤 | 緑 | 黄 | |
| 8 | チャンネル アップ | 音量プラス | | | |
| 9 | 音声切換 | | | | |
| 10 | チャンネル ダウン | 消音 | 音量マイナス | | |
| 11 | 1チャンネル | 2チャンネル | 3チャンネル | | |
| 12 | 4チャンネル | 5チャンネル | 6チャンネル | | |
| 13 | 7チャンネル | 8チャンネル | 9チャンネル | | |
| 14 | 10チャンネル | 11チャンネル | 12チャンネル | | |
| 15 | スキップ戻し/ 早戻し | 再生/ 1.3倍速 | スキップ送り/ 早送り | | |
| 16 | 録画 | 停止 | 一時停止/静止 | | |
| 17 | ガイド | お部屋ジャンプ リンクリンク | メニュー | | |

17の3 メニューボタンの長押しで、音声ガイドの設定画面に入る