

TH-65FZ1000 ボタン配列表



音声操作マイク

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------|
| 1 | 電源 | オフタイマー | 画面表示 | 入力切換 | |
| 2 | 青 | 赤 | 緑 | 黄 | |
| 3 | NETFLIX | ホーム | 番組表 | | |
| 4 | 上下左右ボタン 左ボタン | 上下左右ボタン 上ボタン | 上下左右ボタン 右ボタン | 上下左右ボタン 下ボタン | 決定ボタン |
| 5 | サブメニュー | 音声操作 | 戻る | | |
| 6 | 地上デジタル | BSデジタル | CSデジタル | アプリ | |
| 7 | 1チャンネル | 2チャンネル | 3チャンネル | | |
| 8 | 4チャンネル | 5チャンネル | 6チャンネル | | |
| 9 | 7チャンネル | 8チャンネル | 9チャンネル | | |
| 10 | 10チャンネル | 11チャンネル | 12チャンネル | | |
| 11 | チャンネルアップ | 元の画面 | 音量プラス | | |
| 12 | チャンネルダウン | 消音 | 音量マイナス | | |
| 13 | スキップ早戻し | スキップ/早送り | 早戻し | 早送り | |
| 14 | 録画 | 停止 | 一時停止 | 再生/ 1.3倍速 | |

リモコン上部左側面



左6 メニューボタンの長押しで、音声ガイドの設定画面に入る

リモコン下部ふたの中

| | | | | |
|-----|------|------|-------|--------|
| ナカ1 | 音声切換 | 節電視聴 | 字幕 | 30秒送り |
| ナカ2 | ガイド | 2画面 | 画面モード | ビエラリンク |

| | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|------|------|-------|--------|
| ナカ1 | 音声切換 | 節電視聴 | 字幕 | 30秒送り |
| ナカ2 | ガイド | 2画面 | 画面モード | ビエラリンク |

ナカ1の1 音声切換で、解説放送のオンオフ