

# リモコンボタン配列表

JX950/JX900/JX850シリーズ 共通

## リモコン正面



|    | 1          | 2                  | 3      | 4        | 5  |
|----|------------|--------------------|--------|----------|----|
| 1  | 電源         | オフタイマー             | マイアプリ  | 入力切換     |    |
| 2  | 地上         | BS                 | CS     | BS/CS 4K |    |
| 3  | 1          | 2                  | 3      |          |    |
| 4  | 4          | 5                  | 6      |          |    |
| 5  | 7          | 8                  | 9      |          |    |
| 6  | 10         | 11                 | 12     |          |    |
| 7  | チャンネルアップ   | 消音                 |        | 音量アップ    |    |
| 8  | チャンネルダウン   | 元の画面               | メニュー   | 音量ダウン    |    |
| 9  | 青          | 赤                  | 緑      | 黄        |    |
| 10 | データ        | ホーム                | 録画一覧   |          |    |
| 11 | アプリ        | 番組表                |        |          |    |
| 12 | 左カーソル      | 上カーソル              | 下カーソル  | 右カーソル    | 決定 |
| 13 | サブメニュー     | 戻る                 |        |          |    |
| 14 | 画面表示       | マイク                | 音声切換   |          |    |
| 15 | 早戻し        | 再生・1.3倍速           | 早送り    |          |    |
| 16 | スキップ戻し     | 一時停止               | スキップ送り |          |    |
| 17 | 録音         | 停止                 | 30秒送り  |          |    |
| 18 | NETFLIX    | Amazon prime video |        |          |    |
| 19 | hulu       | U-NEXT             |        |          |    |
| 20 | Rakuten TV | ABEMATV            |        |          |    |